SONAR

คู่มือการใช้งาน

กาต้มน้ำไฟฟ้า
Electric Kettle
Model: EK-180S

SONAR

บริการสอบถามและให้คำปรึกษา
CALL CENTER
0 2880 3676

บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
233 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 0 2880 3671-6 แฟกซ์ : 0 2424 0954
www.sonar.co.th

ขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

คำแนะนำ

โปรดศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน
การบำรุงรักษาที่ถูกต้อง และการทำงานของเครื่องนี้จะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

อุปกรณ์ในกล่อง

- กาต้มน้ำ
- คู่มือการใช้งาน

สินค้าได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต หากสินค้าได้รับความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการขนส่ง กรุณาแจ้งตัวแทนจำหน่าย

วิธีการใช้งาน

1. ยกฝาและเติมน้ำ ระดับน้ำต้องไม่เกิน 'MAX'
2. ปิดฝาให้แน่น
3. เสียบปลั๊กไฟ
4. กดสวิตช์ไฟลงไปยังตำแหน่งที่'1'ไฟแสดงสถานะจะติดขึ้น และรอน้ำเดือด
5. เมื่อน้ำเดือดสวิทช์จะกลับมาที่ตำแหน่ง '0' สวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด และไฟแสดงสถานะจะดับลง

หมายเหตุ 1 เปลี่ยนน้ำในกาทุกครั้ง เมื่อมีการใช้งานครั้งต่อไป
หมายเหตุ 2 เราสามารถหยุดการต้มน้ำทุกครั้งด้วยการปิดสวิสช์
คำเตือน : น้ำร้อนและไอน้ำอาจก่อให้เกิดอันตราย ระหว่างการใช้งานควรปิดฝาให้สนิททุกครั้ง

การดูแลรักษา

- ปิดสวิสช์และถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำผสมสบู่บิดให้หมาด
- ควรเช็ดให้แห้งหลังการทำความสะอาด
- สามารถใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ ทำความสะอาดภายในกาต้มได้

การแก้ไขปัญหา

ข้อผิดพลาด	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องไม่สามารถทำงานได้	ไม่ได้เปิดสวิทช์	ตรวจสอบว่าเปิดสวิสช์ และเสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง
	ปลั๊กเสียบชำรุด	เรียกตัวแทนหรือช่างที่มีความชำนาญ
	ปัญหาจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ
	ความผิดพลาดในการเดินสายไฟภายใน	เรียกตัวแทนหรือช่างที่มีความชำนาญ
	ความผิดพลาดในการควบคุมความร้อน	เรียกตัวแทนหรือช่างที่มีความชำนาญ

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า	กำลังไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	ความจุ
EK-180S	AC~220V 50Hz	1500W	6.8A	1.8L

การติดตั้งอุปกรณ์

- อุปกรณ์นี้มาพร้อมปลั๊กมาตรฐาน
- ไม่ควรต่อจากปลั๊กพ่วง
- ควรมีการต่อสายดิน
- หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาช่างผู้มีประสบการณ์
- จุดที่วางอุปกรณ์ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวกในกรณีฉุกเฉิน

กาต้มน้ำไฟฟ้า
Electric Kettle

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

1. ปุ่มฝา
2. พวยกา
3. ฝาปิด
4. กา
5. ไฟบอกสถานะ
6. มือจับ
7. สวิตซ์ เปิด/ปิด
8. ฐานรองกา

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

- ขณะใช้งานควรวางกาน้ำบนพื้นราบ
- หากเกิดปัญหากับระหว่างการใช้งาน ไม่ควรถอดชิ้นส่วนใดๆ ด้วยตนเอง โปรดส่งศูนย์บริการหรือช่างที่มีความชำนาญ
- ควรแน่ใจว่าระดับน้ำอยู่ระหว่างเครื่องหมาย 'MIN' และ 'MAX'
- หากเติมน้ำมากจนเกินไป น้ำอาจเดือดล้นออกนอกกาได้
- ควรปิดสวิสซ์ทุกครั้งก่อนถอดปลั๊ก
- ห้ามนำกาน้ำร้อนไปแช่ในน้ำ
- ห้ามนำฐานของกาต้มน้ำแช่ในน้ำหรือเปียกน้ำ
- ควรเปิดฝากาต้มน้ำด้วยความระมัดระวัง เพราะมีไอน้ำจากพวยกาและเมื่อเปิดฝา
- ไม่ควรให้เด็กใช้กาต้มน้ำ
- หากสายไฟได้รับความเสียหาย ควรใช้อุปกรณ์จากศูนย์หรือใช้สายไฟที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

ศูนย์บริการ SONAR

SONAR SERVICE CENTER (สำนักงานใหญ่)
233 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2880-3671-6 โทรสาร. 0-2424-0954, 0-2435-2098

SONAR SERVICE CENTER (สาขาสามพราน จ.นครปฐม)
29-29/2 หมู่ 3 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทร. 034-312-167-8 โทรสาร. 034-225-598

พบกับเราได้ที่...
จุดขายสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

TESCO Lotus · Big C · Power Buy · makro

และพันธมิตรการค้าทั่วประเทศ

7-Catalog · 7-ELEVEN · friday · AMORN GROUP · Lazada

บจก.วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล

233 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Tel : 0-2880-3671-6 Fax : 0-2424-0954, 0-2435-2098
www.sonar.co.th

sonarthailand · sonarthailand · sonarthailand · www.sonar.co.th
www.sonar.co.th

ขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
SONAR SERVICE CENTER (สำนักงานใหญ่) 233 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ออฟฟิศ : 233 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-880-3671-6 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-435-2098, 02-424-0954
โรงงาน : 29-29/2 หมู่ 3 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 034-312-167-8 โทรสาร : 034-225-598
www.sonar.co.th